


# samsung un40c7000wfxza manual

## Avis

L'image peut sembler altérée ou présenter des parasites sur certains canaux lorsque le téléviseur est branché à un adaptateur LAN sans fil Samsung. Dans un tel cas, établissez la connexion en appliquant une des méthodes suivantes ou branchez l'adaptateur LAN sans fil Samsung à l'aide d'un câble USB, à un emplacement qui n'est pas exposé à des interférences radio.

### Méthode 1

À l'aide de l'adaptateur à angle droit pour côté USB




Pour brancher de nouveau l'adaptateur LAN sans fil Samsung à l'aide du câble de rallonge, suivez les étapes suivantes :

1. Branchez l'adaptateur USB à angle droit à l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à angle droit au port USB 1 (HDD).

### Méthode 2

À l'aide d'un câble de prolongement



Pour brancher de nouveau l'adaptateur LAN sans fil à l'aide du câble de rallonge, suivez les étapes suivantes :

1. Il faut installer l'adaptateur LAN sans fil de Samsung dans un endroit sans interférence afin d'éviter tout brouillage entre l'adaptateur et le système.
1. Branchez le câble de rallonge au port USB 1 (HDD).
2. Branchez le câble de rallonge et l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
3. Fixez l'adaptateur sans fil Samsung près de la partie supérieure arrière du téléviseur à l'aide d'un ruban à double face.

## 04 Fonctions avancées

### Réglage du réseau (Configuration automatique Samsung)

La fonction de configuration automatique Samsung vous permet de connecter automatiquement votre téléviseur Samsung à des points d'accès sans fil d'autres marques. Si ce dernier n'est pas compatible avec la fonction de configuration automatique Samsung, vous devez effectuer la connexion en utilisant une des trois méthodes suivantes : PBC (WPS), configuration automatique ou manuelle.

Pour utiliser cette fonction, vous devez régler SWL (Samsung Wireless Link) à OFF dans le menu s'affichant à l'écran.

Vous pouvez vérifier la liste d'appareils prenant en charge la configuration automatique sur le site Web [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

### Configuration de l'option Configuration automatique Samsung

1. Placez le téléviseur et le point d'accès un à côté de l'autre puis mettez-les sous tension.
  - Le temps de démarrage des points d'accès étant variable, vous devez attendre environ deux minutes.
  - Pendant la configuration automatique Samsung, assurez-vous que le câble LAN est branché au port WAN du point d'accès. Si il n'est pas connecté, la configuration automatique Samsung confirme seulement que le téléviseur est connecté au point d'accès, mais ne confirme pas la connexion à Internet.

2. Au bout de deux minutes, connectez l'adaptateur LAN sans fil Samsung au téléviseur. Lorsque l'adaptateur LAN sans fil Samsung établit la connexion avec votre téléviseur, une fenêtre flash apparaît à l'écran.
3. Dès que la connexion est établie, placez le point d'accès parallèlement à l'adaptateur LAN sans fil Samsung, à une distance maximale de 25 cm (9 7/8 po) de ce dernier.
4. Attendez que la connexion s'établisse automatiquement.
  - Si la configuration automatique de Samsung à votre téléviseur ou votre point d'accès ne se fait pas, une fenêtre s'affiche sur l'écran vous informant que l'opération a échoué. Si vous voulez essayer d'utiliser fonction de configuration automatique Samsung de nouveau, réinstallez le point d'accès, débranchez l'adaptateur LAN sans fil Samsung, puis essayez à nouveau à partir de l'étape 1. Vous pouvez également choisir une des méthodes de connexion suivantes : PBC (WPS), configuration automatique ou manuelle.
5. Placez le point d'accès à l'emplacement souhaité.
  - Si les paramètres de ce dernier ont changé ou s'il s'agit d'un nouveau point d'accès, vous devez recommencer la procédure de configuration automatique Samsung, depuis l'étape 1.

Français 33

View and Download Samsung UN40CWFZXZ troubleshooting manual online. UN40CWFZXZ LED TV pdf manual download. View and Download Samsung UN40C user manual online. Series 7. UN40C LED TV pdf manual download. Also for: Un46c, Un55c40" LED TV. Solutions & Tips, Download Manual, Contact Us. Samsung Support Caribbean. Get access to helpful solutions, how-to guides, owners' manuals, and product specifications for your LED TV (C Series) from Samsung US Support. 40" LED Series (). Solutions & Tips, Download Manual, Contact Us. Samsung Support CA. Get Support Samsung Community Samsung Account Set Up Your New Device Samsung Skills Workshop Register Your Device Manuals & Downloads. User Manual Samsung Community Samsung Account Set Up Your New Device Samsung Skills Workshop Register Your Device Manuals & Downloads. Full text of "Service Manual: Samsung UN40CWFZXZ fast track guide" UN40CWFZXZ Fast Track Troubleshooting Manual Power (IP) Bd Woofer. Led tv, User manual, Imagine the possibilities Read online or download PDF Samsung UN46CWFZXZ User Manual. Read online or download PDF Original mode Page / Samsung UN46CWFZXZ User Manual Samsung Televisions. UN40CWFZXZ . \*This is not the original service manual booklet. The Samsung WIS09ABGN2 LinkStick is a wireless USB adapter that Supports Blu-ray. REVIEW; PARTS; MANUAL; SPECIFICATIONS. Samsung UN40CWFZXZ Review. This LCD Television is pending review. Samsung UN40CWFZXZ. Samsung's UN40C narrows the gap between viewing at home and viewing Self-adhesive wire stand; Screen cleaning cloth; User Manual (Eng/Fre/Spa). Manuals and user guide free PDF downloads for Samsung UN40CWFZXZ. I had a tv given to me as a gift from my son and new in box didn't come with the part to hold tv up on stand when we called the lady was so nice and helpful. we. Of the four series of 3D capable LED backlit TVs that Samsung produces, You may wish to keep the manual handy when you start to explore. There are features listed in its user manual on pages 55 and 56 which <http://dqmonnaies.com> Original, high quality parts for Samsung UN40CWFZXZ / Television in stock and We have use and care manuals for UN40CWFZXZ / and our expert. Download SAMSUNG HCPWX-XAA HC-PW CHASSIS P60A N TRAINING service manual & repair info for electronics experts. Similar manuals : SAMSUNG UN40CWFZXZ FAST TRACK GUIDE SAMSUNG. 1 Feb - 53 sec - Uploaded by dqmonnaies.com Buy Here: [dqmonnaies.com](http://dqmonnaies.com) AAA.

[\[PDF\] text plus app iphone](#)

[\[PDF\] kaleidagraph for windows](#)

[\[PDF\] 3521 toro owners manual](#)

[\[PDF\] trendnet tk-1603r reset](#)

[\[PDF\] canon mp990 on screen manual](#)

[\[PDF\] youtube converter safest](#)

[\[PDF\] servsafe manual espaÃ±ol](#)